



Návod k použití
PELiG v1.5 a v1.5Z

Děkujeme Vám tímto, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že s našim zařízením budete spokojeni, a že se tím usnadní práce Vaší jednotky.

Postup uvedení do provozu:

1. Otevřete kryt baterie mobilního telefonu, vložte SIM kartu (není v dodávce), uzavřete kryt telefonu.
2. Zapněte mobilní telefon, vložte PIN kód (pokud je požadován).
3. Pokud byl PIN kód požadován, doporučujeme jej odstranit:
Menu → Nastavení tel. → Zabezpečení → Použit PIN
4. Po odstranění PINU zkontrolujte zda je paměť SIM karty prázdná, pokud není vymažte všechna telefonní čísla ze seznamu SIM karty, kromě těch, která jsou blokována pro vymazání (hasiči, policie,...), ty Vám vymazat nepůjdou.
5. Začněte ukládat na SIM kartu mobilního telefonu (tedy do telefonního seznamu, NE do Adresáře!!!) telefonní čísla výjezdové jednotky (uložená čísla budou v případě poplachu prozváněna). Jako první bude číslo nebo čísla OPIS (čísla SMS bran Vašeho operačního střediska), ze kterých Vám bude vyhlášován poplach (tyto čísla Vám sdělí Vaše OPIS) pokud Vám nebude OPIS poplach vyhlášovat uložte na první pozice místo čísel OPIS následující číslo: **+4206**
6. Všechna čísla včetně členů jednotky musíte ukládat v mezinárodním formátu tedy +420 xxx xxx xxx to je nutná podmínka pro funkci PELIGU!!
7. Po uložení všech telefonních čísel doporučujeme ještě jednou zkontrolovat zda jsou všechna uložena správně a v mezinárodním formátu (+420 a telefonní číslo).
8. Pokud jste si zakoupili verzi se zálohováním musíte sejmout kryt PELIGU povolením čtyř šroubů, a připojit odpojený konektor k baterii (nebylo z důvodu dopravy připojeno). Krabici opět sešroubujte a síťový zdroj zapněte do zásuvky.
9. Připojte datový kabel PELIGU k telefonu Siemens Me45 a stiskněte tlačítko RESET.
10. Po několika vteřinách by měla začít blikat červená LED dioda u tlačítka POPLACH. Pokud se tak stalo PELIG je připraven k provozu.
11. Po cca 5 minutách přijde na zvolené MASTER pozice SMS zpráva o stavu napájení objektu.
12. Pokud budete chtít provést jakoukoliv další změnu nebo přidání telefonního čísla, změnu provedte a pak jen stiskněte tlačítko RESET.

Funkce ALARMU:

Po ošetření všech externích vstupů (tedy 3 až 6) viz. Schéma zapojení, připojte PELIG k záložní baterii (u v 1.5ZH) a následně k síti:

Alarm aktivujete stisknutím tlačítka ALARM. Od této doby máte 30 vteřin na opuštění objektu, pak bude aktivní. Při narušení dojde po 30 vteřinách k aktivaci ALARMU, do této doby musíte stisknout tlačítko ALARM jinak PELIG rozešle přednastavenou zprávu na zvolené pozice MASTER „OBJEKT NARUSEN“ a sepne relé č. 4 (ALARMU) na stanovený čas. Signalizace ALARMU je provedena zelenou LED diodou na krabičce PELIGU. (LED nesvíí – ALARM není aktivní, LED bliká – ALARM prodleva při aktivaci/deaktivaci, LED svítí – ALARM je aktivní), jestliže byl ALARM aktivován, je nutné jej znovu ručně zapnout stisknutím tlačítka ALARMU.

V případě jakýchkoliv problémů a nejasností nás prosím kontaktujte!!

Nastavené hodnoty:

Počet SMS bran OPIS (KOPIS):		
Počet pozic MASTER:		
Zpráva o výpadku napájení přijde na:		pozic
Zpráva ALARMU přijde na:		pozic
Sepnutí relé poplachu:		
Sepnutí relé ALARMU:		
Další nastavení:		