

# Schéma zapojení PELIG v1.4

V případě využití funkce alarmu, musí být všechny ext. vstupy PELIGU pro čidla ošetřeny! Např. tím, že nezapojené svorky propojíme s +12V (svorka J4, J8, J11), (nahradíme tím rozpínací kontakt).

Kontakty relé č. 1 a č. 2 mohou být zatíženy max. 24V, 10A! Pro spínání výkonějších zařízení použijte externí relé nebo stykač.

GND pól (-) pro napájení externích čidel využijte svorky J18, J14, J16, J19.

